

Aseptisk tilberedning av legemidler

Ren arbeidsbenk

Arbeidsbenken rengjøres daglig med såpe og vann. Før hver tilberedning desinfiseres den med 70 % sprit. La spriten virke i 1 minutt før tilberedningen starter.



Rene hender

Synlig rene og tørre hender desinfiseres i 30 sek. Bruk rikelig med desinfeksjonsmiddel slik at alle håndens flater blir våte.



Desinfeksjon av hetteglasspropper og ampullehals

Gummipropper på hetteglass er ikke sterile og må desinfiseres med klorhexidinsprit 5 mg/ml eller godkjent spritklut (Apowipe/Softa Cloth) før bruk. La tørke i 30 sek. Det samme gjelder ampullehals på både glass- og plastampuller.



Aseptisk arbeidsteknikk («ikke-rør-metoden»)

Arbeid med rolige bevegelser. Ikke berør koblingssteder (propper/stusser/kanyler/overføringsadaptore/sprøyter). Ikke arbeid eller strekk deg rett over de deler av produktet som skal beskyttes (koblingssteder/åpne ampuller).

Kontroll (visuell kontroll og dobbeltkontroll)

Sjekk at løsningen er klar, uten fargeforandring og fri for partikler. Sjekk også at emballasjen er hel og fri for lekkasjer. Dobbeltkontroll utføres etter intern prosedyre.



Merking

Alle legemidler som klargjøres på forhånd skal merkes med: Pasientens identitet, legemidlets virkestoff/navn, styrke, administrasjonsmåte, fremstillingsdato + tidspunkt og signatur.

TILSETNING			
Tilsetningen bør foretas umiddelbart før infusjonen begynner			
Dato	20/6	kl.	08.10
Tilsatt legemiddel	MORFIN	Styrke	10 mg/ml
		Mengde	0,2 ml
Infusjonen påbeg.	kl. 08.15	Avsl. kl.	08.30
Pasientens navn og fødselsdato :	NAVN NAVNESEN 01 02 15		